

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia



Descrição: Caixa de som multimídia com estrutura em plástico, acabamento nos falantes em malha, parte inferior com borrachas antiderrapantes e alça lateral para transporte. Conta com painel de botões na parte superior, conexão Bluetooth 4.2, rádio FM e entradas para cabo auxiliar P2, cabo Micro-USB, cartão TF (microSD) e USB para pen drives que permitem a reprodução de arquivos MP3. Acompanha cabo Micro-USB.

Modo de Uso:

Instruções para emparelhar a caixa via

Versão Bluetooth: 4.2

Entrada de carregamento/alimentação:
Micro USB DC 5V

Distância de funcionamento aproximada:
Até 15m

Tempo aproximado de recarga: Entre 2h e 3h

Relação sinal/ruído: $\geq 95db$

Frequência de Resposta: 280Hz-16KHz

Especificações do alto-falante: $4\Omega 3W$ - 45mmØ

xas localizadas na raiz do CartãoSD.

3- Para alterar a faixa reproduzida, aperte o botão avançar (□+), à direita, ou o botão retroceder (-□), à esquerda, para avançar ou voltar para algum arquivo MP3.

Instruções para sintonizar rádio FM:

1- Ligue o aparelho através de sua chave seletora e conecte a uma fonte de energia.

2- Pressione o botão "M" por cerca de dois segundos para selecionar o modo rádio FM.

3- Aperte o botão "M" novamente para iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.

4- Quando a sintonia estiver completa, segure o botão de avançar (□+) ou com o

Bluetooth:

- 1- *Para ligar o aparelho, mova a chave seletora de "Off" para "On", localizada na parte posterior do dispositivo. Um sinal sonoro será emitido ao ligar a caixa.*
- 2- *Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione ""Q106"" na lista.*
- 3- *O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.*
- 4- *Para desligar, encerre o pareamento e retorne a chave a ""Off"".*

Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD ou Pen Drive:

- 1- *Coloque o cartão de memória ou pen drive na respectiva entrada na parte traseira do aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som.*
- 2- *O dispositivo começará a reproduzir as fa*

sinal de retroceder (-□) para escolher a estação desejada.

Instruções para carregar o aparelho:
Plugue o cabo Micro-USB no aparelho e conecte-o em uma fonte de energia.
Quando a iluminação do aparelho se apagar, a carga estará completa.