

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Caixa de Som Multimídia



**Material:** Emborrachado

**Bluetooth :** V 4.2

**Alcance:** 15 metros

**Voltagem:** DC 5V

**Carga da bateria:** de 2 à 3 horas aproximadamente

**Falante:** 4Ω3W 45mm

**S/N :** >95db

**Frequência de resposta:** 280HZ-16KHZ

**Bateria:** 1200mA

**Descrição:** Caixa de Som Multimídia. Produzida em material emborrachado com alça lateral, tela de proteção dos falantes em tecido, parte inferior com borrachas anti-deslizantes. Possui os botões de Play/Pause e Modo; Aumentar e diminuir volume/avançar e retroceder faixas; Entrada auxiliar P2; Entrada TF (cartão MicroSD); Entrada USB; Microfone; Entrada DC 5V e botão para ligar e desligar. Acompanha cabo USB.

**Modo de Uso: Funções:** ▶||/M: ao segurar este botão ele alterna entre os modos bluetooth, USB(pen drive), TF(cartão MicroSD), rádio (neste modo é necessário o cabo como antena na entrada DC 5V, pressionar este botão uma única vez no modo rádio para iniciar a sintonização automática) para e entrada de áudio auxiliar P2(pode ser utilizada no computador); Para atender uma chamada basta pressionar o botão quando conectada via bluetooth, também é utilizado com play/pause ao ser pressionado. ▶▶|/+: ao segurá-lo irá aumentar o volume e ao pressionar irá avançar a faixa. -|◀◀: ao

*segurá-lo irá diminuir o volume e ao pressionar irá retroceder a faixa.*