

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth Fosco



Descrição: Fone de ouvido sem fio com estrutura em plástico com pintura de acabamento fosco. Possui conexão via Bluetooth, rádio FM e entrada para cartão TF (microSD), que permite a reprodução de arquivos MP3, além de microfone integrado e botão para atendimento de ligações. Conta ainda com arco ajustável, protetores acolchoados, botões laterais para controle de funções e entradas micro-USB (V8) e auxiliar P2. Acompanha cabo micro-USB e cabo P2.

Modo de Uso: Instruções para

Material: *Plástico*

Frequência Wireless: *2.401-2.480GH*

Faixa de resposta de frequência:
50Hz-20kHz

Alcance estimado: *Até 10 metros*

Relação Sinal Ruído: *88dB*

Potência de Saída: *35mW*

Tempo estimado de reprodução: *até 6 horas*

Tempo estimado de carregamento: *até 2 horas*

Medidas da Embalagem (A x L x P): *17 cm x 11 cm x 7 cm*

o dispositivo começará a reproduzir as faixas em formato MP3 localizadas na raiz do cartão. 3- Lista de comandos: a) Avançar até a faixa seguinte da lista de reprodução: pressione o botão direito b) Retroceder até a faixa anterior da lista de reprodução: pressione o botão direito c) Pausar ou retornar a reprodução de uma faixa: pressione o botão central d) Aumentar o volume: mantenha pressionado o botão direito e) Diminuir o volume: mantenha pressionado o botão esquerdo Instruções

emparelhar os fones via Bluetooth: 1- Para ligar o fone, retire-o da caixa e pressione o botão central por cerca de 3 segundos. Um LED piscante e um sinal sonoro indicará que os fones foram ativados. 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""P47"" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora. 3- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, pressione o botão liga/desliga por cerca de 3 segundos. Instruções para reproduzir músicas a partir de um cartão microSD: 1- Insira o cartão microSD na entrada localizada na parte superior do fone direito quando o dispositivo estiver desligado. 2- pressione o botão central para ligar o fone. O

para sintonizar rádio FM: 1- Com o os fones ligados, pressione o botão para baixo do painel de botões. Um sinal sonoro indicará a mudança para o modo rádio FM. 2- Clique no botão central do painel para iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis. 3- Quando a sintonia estiver completa, pressione os botões da esquerda e da direita para escolher a estação desejada. Instruções para recarga: Ligue um cabo Micro-USB na entrada do aparelho, localizada no fone direito, a uma fonte de energia. Um LED vermelho ficará aceso enquanto a recarga é realizada e, quando ele se apagar, o carregamento estará concluído.