

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Caixa de Som Multimídia com Display



**Descrição:** Caixa de Som Multimídia retangular com display. Material plástico texturizado, tela de proteção dos auto-falantes em metal, parte inferior com borrachas anti-deslizantes. Possui os botões de Play/Pause; Aumentar e diminuir volume/avançar e retroceder faixas; Modo; Entrada USB; Entrada TF (cartão MicroSD); Entrada Aux/P2(caixinha de som pode ser conectada no computador, basta alterar entre os modos); Botão On/Off; Entrada DC 5V; Dois auto-falantes e display led frontal. Acompanha cabo USB.

**Material:** *Plástico e Metal*

**Alcance Bluetooth:** *10 metros*

**Falante:** *4Ω3W\*2*

**Duração aproximada da bateria:** *2 à 3 horas*

**S/N :** *≥85db*

**Distorção:** *≤0.5%*

**Bateria:** *1200mAh*

**Tempo aproximado de carga :** *3 à 4 horas*

**Modo de Uso:** *Botão -: ao segurá-lo irá diminuir o volume e ao pressionar irá retroceder a faixa. botão M(Modo): ao pressionar este botão ele alterna entre os modos bluetooth, USB(pen drive), TF(cartão MicroSD), rádio (utilizar o cabo como antena na entrada DC 5V para uma melhor sintonia, pressionar o botão play uma única vez no modo rádio para iniciar a sintonização automática). Botão Play/▶: ao pressioná-lo irá iniciar/pausar uma música, no modo rádio é utilizado para sintonização e no modo chamada basta pressioná-lo para atender uma ligação. Botão +: ao segurá-lo irá aumentar o volume e ao pressionar irá avançar a faixa.*