FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Relógio Despertador LED

Descrição: *Este relógio despertador de bambu e plástico com painel de LED faz a elegante união entre tecnologia aplicada ao design requintado tornar-se realidade em um único aparelho. Através dele é possível visualizar a hora certa e outras informações, como data e temperatura ambiente. Apresenta opção de programação de alarme, oferecendo a possibilidade de ajustar a frequência sonora e dos dias de acionamento, tornando-o um excelente aliado para planejar uma rotina. Também é possível selecionar, em até 3 níveis diferentes, a elecione um mês entre 1 e 12 com os botões ""Up"" e ""Down"" e confirme a opção clicando em ""Mode"". A seguir, faça o mesmo com o dia selecionando entre 1 e 31 e clique mais uma vez em ""Set"" para prosseguir com as configurações.*

Instruções para acionar o alarme:
1- Segure o botão ""Alm"" (abreviação de alarme) até que apareçam dados de horas e minutos para configuração.
2- Em seguida, aperte ""Up"" ou ""Down"" até chegar na hora desejada e confirme com ""Alm"". Faça o mesmo para escolher os minutos e confirme mais uma vez com o botão ""Alm"".
3- Para definir o volume do alarme, ele pode ser configurado em uma opção entre 1 e 60, apertando ""Up"" e ""Down"" e faça a confirmação com o botão ""Alm"".
4- Agora, defina a frequência de acionamento. O alarme pode soar no mesmo horário por 5, 6 ou 7 dias da semana. Para escolher a frequência, tecle ""Up"" e ""Down"" e confirme com ""Alm"" para sair das configurações de alarme.
5- Por fim, para confirmar o agendamento, aperte duas vezes o botão ""Alm"" até que apareça a inscrição ""Al"" na tela. Ao soar o alarme, ele tocará por 60 segundos. Para fazer a sua interrupção, tecle no botão de soneca, localizado no meio da fileira de botões.

Instruções para alterar o nível de

luminosidade das informações do display. Além disso, o relógio despertador pode ser ligado através de 1 pilha AAA (não acompanham o produto) ou via cabo USB DC de 5V que acompanha o dispositivo.

Modo de Uso: *Instruções de Primeiro Uso:*
1- Para iniciar as configurações após ligar o aparelho, segure a tecla ""Mode"" (modo) por alguns instantes até que apareça o modo de seleção do formato de hora.
2- Selecione o modo de visualização das horas entre 12 horas ou 24 horas com os botões ""Up"" (cima) e ""Down"" (baixo) e clique em ""Mode"" para confirmar e seguir para a próxima etapa.
3- Para inserir a hora certa, aumente ou diminua o número com ""Up"" ou ""Down"" e clique em ""Mode"" para confirmar a ação. Faça o mesmo para definir os minutos.
4- Segure ""Mode"" mais uma vez para ativar o menu de modo. Em seguida, ajuste o ano correto utilizando as teclas ""Up"" e ""Down"" e clique em ""Mode"" para confirmar e seguir até o próximo passo.
5-

iluminação da tela:
Há três modos diferentes de intensidade de iluminação do painel. Para escolher a opção que mais lhe agrade, clique no botão de Soneca, que está no meio da fileira de botões da parte de trás do aparelho e pare até sentir-se satisfeito.