FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Multimídia



Descrição: *Caixa de som multimídia com estrutura em plástico e iluminação RGB ajustável na parte frontal. Possui conexão Bluetooth 5.4 e rádio FM, além de entradas USB-A e TF (microSD) para a reprodução de arquivos MP3 via pen drives e cartões microSD. Conta ainda com painel de botões na parte superior, base antiderrapante, alça lateral em nylon e entrada USB-C para carregamento do aparelho. Acompanha cabo USB-C.*

Modo de Uso: *1- Para ligar a caixa de som, pressione o botão "liga/desliga"*

Medidas da Embalagem (A x L x P): *12,1 cm x 8,9 cm x 6,6 cm (caixa papelão)*

de faixa, pressione o botão com o sinal de avançar () para avançar ou o botão com o sinal de retroceder () para voltar. Para pausar ou retomar a música, pressione uma única vez o botão "liga/desliga" (). Para aumentar ou diminuir o volume, gire o botão de volume. Instruções para sintonizar rádio FM: 1- Com o aparelho ligado, clique no botão de seleção de modo (M) para alternar para o modo rádio FM. 2- Aperte o botão "liga/desliga" () para iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis. 3- Quando a sintonia estiver completa, clique no botão "avançar" () ou com o sinal de "retroceder" () para escolher a estação desejada. Instruções para mudar o modo de iluminação da caixa de som: Pressione o botão de "modo" (M) por cerca de 3 segundos para alterar para um dos modos de iluminação disponíveis. Instruções para recarga: Conecte um cabo USB-C à entrada do aparelho e a uma fonte de energia. Uma luz de LED ficará piscando durante a recarga e se apagará ao concluir o processo.

(⏻) por cerca de três segundos. Um sinal sonoro confirmará a ativação. 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione "WJ-B77" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora. 3- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho. Instruções para reproduzir músicas do cartão microSD ou Pen Drive: 1- Coloque o cartão de memória ou pen drive na respectiva entrada na parte traseira do aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som. 2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas localizadas na raiz do microSD ou pen drive. 3- Para mudar