

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Caixa de Som Multimídia



**Descrição:** Caixa de som plástica multimídia com efeito visual, são geradas vibrações no alto-falante ao reproduzir músicas com batidas graves. Operante nos modos: bluetooth, rádio FM, cartão microSD e atendimento de chamadas. Contém plaquinha metálica fixa na área frontal e base com borrachas antiderrapantes. Acompanha cabo USB.

**Bluetooth:** V 4.2

**Vtagem:** DC 5V

**Alto-falante:** 2 x 4Ω3W

**Distância de alcance:** 15 metros

**Ruído:** S/N ≥95db

**Frequência de resposta:** 280HZ-16KHZ

**Modo de Uso:** Para alternar entre os modos de execução, pressione o botão M (modo); os botões com sinais - e + quando são pressionados, retrocedem e avançam as faixas, quando este botões

so tenha realizado uma ligação através do seu aparelho, pressione o botão ►(play) duas vezes o redial da última ligação efetuada.



**Personalização:** Etiqueta Resinada

são segurados, irão realizar alterações no volume; o botão com sinal ►(play) é utilizado para iniciar e pausar faixas.

*Modo rádio:* para execução desta função, é necessário conectar o cabo na entrada DC 5V, pois este servirá como antena receptora de sinal. Após a conexão, segure o botão ►(play) para iniciar a sintonização automática e aguarde o término da operação para registrar as estações.

*Modo atendimento de chamadas:* quando a caixa de som estiver conectada através do bluetooth e uma ligação for recebida, pressione o botão ►(play) para atendê-la ou segure-o para recusá-la. C