


# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Saca-rolhas Elétrico

**Material:** *Plástico e acrílico*



**Descrição:** *Saca-rolhas elétrico com suporte cortador de lacre, contém compartimento com tampa para inclusão de 4 pilhas AA (não acompanha). O suporte cortador de lacre também pode ser utilizado como base de sustentação.*

**Suporte cortador (A x L):** *9,1 cm x 7,3 cm*

**Observação:** *Não submergir o produto na água ou quaisquer outros líquidos*

**Modo de Uso:** *Para utilizar o cortador de lacre, posicione a área com lâminas virada para a garrafa, posteriormente pressione o acessório como se fosse fechá-lo e rotacione a peça para cortar o lacre do vinho. No verso do saca rolhas há um compartimento para pilhas, abra a tampa e insira 4 pilhas AA para o funcionamento do produto. Posicione o saca rolhas sob a garrafa e segure o botão inferior do produto para que seja iniciada a extração da rolha, após a retira desta, segure o botão superior do produto para que a rolha seja removida da parte interna do saca rolhas.*