

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia com Relógio e Suporte para Celular



Material: *Plástico e Borracha*

Bluetooth: *V 5.0*

Frequência de resposta: *80Hz-20KHz*

Frequência de rádio: *87.5MHz-108MHz*

Bateria: *Lithium 3.7V com 1400mAh*

Distância de alcance: *10 metros*

Voltagem: *DC 5V*

Falante: *4Ω3W*

SNR: *≥65db*

Distorção: *<0,5%*

Descrição: Caixa de som multimídia com relógio despertador e suporte para celular. Produzida em plástico e com borrachas antiderrapantes na área inferior, a caixa de som tem a área frontal espelhada e display de LED, além de um compartimento com suporte para celular - uma espécie de "gaveta" aonde é exibido (CLOCK SPEAKER), basta puxá-la ter acesso ao compartimento. A caixa de som executa nos modos bluetooth, rádio FM, cartão TF-microSD (até 16GB) e entrada auxiliar P2. Acompanha cabo USB e manual em inglês.

a cada modo escolhido, segure o botão SET para iniciar a configuração e depois o pressione para avançar ao próximo ajuste - no modo despertador é possível escolher entre 5 alarmes para reprodução. Para usufruir adequadamente da função de rádio, é necessário conectar o cabo microUSB para que este sirva como uma antena receptora de sinal, feito isso pressione o botão ON ▶|| para iniciar a sintonização automática. Além destas funções, o relógio tem exibição de temperatura em graus Cº, display com exibição de volume, exibição de sintonia

Modo de Uso: Para alternar entre os modos basta pressionar o botão M (modo); ao segurar o botão ON ►|| o produto será ligado/desligado, ao pressioná-lo irá iniciar/pausar a faixa; os botões ◀◀ e ▶▶ ao serem pressionados irão retroceder ou avançar as faixas, ao serem segurados irão diminuir ou aumentar o volume; o botão *alterna a luminosidade do display entre 3 níveis; os botões < e > ao serem pressionados durante o modo de configuração, irão ajustar o relógio, despertador e toque do alarme; o botão SET ao ser pressionado irá alterar entre 4 opções: relógio, ativação alarme 1 (será exibido o símbolo do despertador 1), ativação alarme 2 (será exibido o símbolo do despertador 2) e ativação alarmes 1 e 2 (serão exibidos os símbolos dos despertadores 1 e 2), pa

das rádios e função para atendimento de chamadas telefônicas (necessário estar conectado ao bluetooth).