

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Multimídia



Descrição: Caixa de som multimídia com Bluetooth e rádio FM. Feita em metal com detalhes plásticos, possui: botão Off/On; O botão de rotação tem algumas funções: >|| ao ser pressionado serve como Play/Pause, quando segurado ele alterna entre os modos de reprodução; ao rotacionar para esquerda <> avança a faixa e quando segurado aumenta o volume; entrada para cartão MicroSD; Microfone; Entrada DC 5V/AUX além de utilizada para conectar o cabo para carregamento, necessário plugar o cabo nesta entrada para conseguir a sintonização no modo rádio(quando estiver

neste modo, aperte o botão >|| para o início da sintonização). Falante de 3W. Acompanha cabo USB.