

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth Touch com Case Carregador



ar conectado, coloque os fones de volta no case, pressione o botão do case para sincronizar os fones e refaça a conexão via bluetooth e somente após a conexão, retire os fones do case.

Descrição: *Fone de ouvido bluetooth com comandos touch e case carregador de fechamento magnético. Acompanha USB Lightning. Obs.: O CARREGAMENTO MÍNIMO DO PRODUTO DEVE SER DE 2 HORAS, PRESERVANDO DESTE MODO A SAÚDE DO PRODUTO E PROLONGANDO O SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL.*

Modo de Uso: *Para ligar os fones, retire-os do case ou segure o "botão" touch em relevo na lateral do fone por 2 segundos. Para desligar os fones, segure o "botão" touch em relevo por 5*

segundos. Com os fones conectados e um reprodutor de música ativo, pressione uma vez o "botão" touch do fone direito para pausar ou iniciar uma faixa; pressione três vezes o "botão" touch do fone direito para avançar a faixa. Pressione duas vezes o "botão" touch do fone direito para o assistente do celular; ao receber uma chamada telefônica, pressione uma vez o "botão" touch do fone direito para atender a chamada; com a chamada ativa, pressione uma vez o "botão" touch do fone direito para finalizar a chamada ou segure o o "botão" touch do fone direito para recusar a chamada. Em caso de apenas um dos fones es