

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Fone de Ouvido Bluetooth Touch com Case Carregador

*Conexão via bluetooth e somente após a conexão, retire os fones do case.*



**Descrição:** *Fone de ouvido bluetooth com comandos touch e case carregador de fechamento magnético. Acompanha USB Lightning e cordão de nylon com clipe integrado que facilita a fixação em mochilas e bolsas.*

**Modo de Uso:** *Para ligar os fones, retire-os do case ou segure o "botão" touch em relevo na lateral do fone por 5 segundos. Para desligar os fones, segure o "botão" touch em relevo por 5 segundos. Com os fones conectados e um reproduutor de música ativo,*

*pressione uma vez o "botão" touch do fone para pausar ou iniciar uma faixa; Pressione duas vezes o "botão" touch do fone direito para avançar a faixa. Pressione duas vezes o "botão" touch do fone esquerdo para reiniciar a faixa. Pressione 3 segundos o "botão" touch do fone para ativar a assistente virtual; Pressione uma vez o "botão" touch do fone para atender e para encerrar chamadas telefônicas. Em caso de apenas um dos fones estar conectado, coloque os fones de volta no case, pressione o botão do case para sincronizar os fones e refaça a c*