

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



Descrição: Fone de ouvido bluetooth vem com um botão para comandos e um case carregador com display de bateria. Também possui um modo sono, onde funciona por 45 minutos antes de desligar automaticamente. Acompanha USB Tipo-C, cordão de silicone e 2 pares de eartips em diferentes tamanhos.

Modo de Uso: Para ligar os fones, retire-os do case ou segure o botão na lateral do fone por 5 segundos. Para desligar os fones, segure o botão por 5 segundos. Com os fones conectados e

ne para atender e para encerrar chamadas telefônicas. Em caso de apenas um dos fones estar conectado, coloque os fones de volta no case, pressione o botão do case para sincronizar os fones e refaça a conexão via bluetooth e somente após a conexão, retire os fones do case.

*um reprodutor de música ativo,
pressione uma vez o botão do fone para
pausar ou iniciar uma faixa; Pressione
duas vezes o botão do fone direito para
abaixar o volume. Pressione duas vezes
o botão do fone esquerdo para
aumentar o volume. Pressione três
vezes o botão do fone direito para
reiniciar a faixa; Pressione três vezes o
botão do fone esquerdo para passar de
faixa. Pressione quatro vezes o botão
para ativar o modo sono, nesse modo o
fone funciona durante 45 minutos
contínuos e deliga automaticamente.
Pressione 3 segundos o botão do fone
para ativar a assistente virtual;
Pressione uma vez o botão do f*