

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som com Luminária



Modo de Uso: *Para sincronizar rádio pela primeira vez é necessário buscar as rádio. Para isso deve apertar o botão "M" até entrar no modo rádio FM e depois apertar o botão de ligar/desligar que vai iniciar as buscas das estações.*

Descrição: *Caixa de som com luminária. Possui 8 modos de iluminação, opera nos modos bluetooth, rádio FM e TF (cartão MicroSD).*