

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:**Power Bank 4.000mAh com Lanterna



**Descrição:** Power Bank com estrutura em metal e detalhes em plástico. Possui capacidade de 4.000 mAh, entradas USB e USB-C, além de lanterna LED integrada. Acompanha cabo USB-C.

**Modo de Uso:** Instruções de primeiro uso do power bank:

- 1- Para ligar o power bank, segure o botão próximo às entradas USB até que o mini painel de LED apresente o status de carga do carregador portátil.
- 2- Caso este número esteja menor ou igual a 15%, recomenda-se ligar um

das entradas disponíveis no power bank.  
2- Acompanhe o carregamento diretamente no aparelho a ser carregado via menu ou indicativos como luzes e sons emitidos ao iniciar uma recarga. Quando o carregamento estiver completo, retire os cabos do aparelho e do power bank.

**Instruções para ligar a lanterna do power bank:**

Com o aparelho ligado, ou mesmo desligado, aperte rapidamente duas vezes o botão localizado próximo às entradas USB do power bank. Para desligar a lanterna, repita o procedimento.

**Avisos:**

Acompanha cabo USB-C. Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.

*cabo em uma das entradas do aparelho à energia para realizar uma recarga completa; do contrário, o uso pode ser realizado normalmente. Retire da alimentação de energia, e desligue o aparelho segurando novamente o botão usado para liga-lo, após o painel indicar a totalidade do carregamento.*

*Instruções para a recarga de dispositivos com o power bank:*

*1- Com o aparelho ligado, plugue uma das pontas do cabo USB no dispositivo a ser carregado e, por sua vez, leve a outra ponta em uma*