

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Saca-rolhas Elétrico



Modo de Uso: *Pressione o botão de extração e segure, pressionando levemente o abridor para baixo por 6 a 8 segundos para puxar completamente a rolha. Pressione o botão de liberação superior e segure por 5 a 7 segundos, a rolha sai automaticamente do abridor, solte o botão e o processo de abertura é concluído. É recomendável cortar o lacre do alumínio do gargalo da garrafa de vinho com um cortador de alumínio antes de usar o abridor.*

Descrição: *Abra garrafas de vinho com elegância e praticidade. Com o nosso saca-rolhas é possível apreciar um bom vinho de forma única e eficiente. Com um design moderno, seu funcionamento é simples, sendo ele elétrico utilizando 4 pilhas AAA (não inclusas) e, com apenas dois cliques, a rolha é retirada com precisão e de forma elegante. Afinal, abrir uma garrafa merece ser tão prazeroso quanto degustá-la!*