

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Aspirador de Pó 3 em 1

e deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes ao item.



Descrição: *Aspirador multiuso sem fio. Possui funções de aspiração e soprador acionadas por botão localizado no cabo de formato ergonômico. Apresenta estrutura em plástico que inclui um filtro removível e entrada Micro-USB para carregamento. Acompanha três ponteiros para encaixe: uma fina para sopra, uma estreita para aspiração e outra em formato de escova.*

Modo de Uso: *Instruções de Uso: 1- Retire os itens da embalagem, posicione o filtro no coletor e encaixe as peças na estrutura do aspirador por*

rosqueamento. 2- Encaixe a ponteira desejada na extremidade do coletor. 3- Para ligar o aspirador, pressione o botão ""liga/desliga"" localizado no cabo do aparelho e inicie a limpeza apontando-o à direção desejada. 4- Para desligar o aspirador, pressione novamente o botão ""liga/desliga""

Instruções para recarga: Ligue um cabo Micro-USB na entrada localizada no cabo do aparelho a uma fonte de energia. Um LED vermelho ficará aceso próximo à entrada enquanto a recarga é realizada e, quando a cor da iluminação mudar para verde, o carregamento estará concluído. Avisos: Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evi