

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Bluetooth



Modo de Uso: O botão M alterna entre os dois modos de uso: Bluetooth, para conectar ao seu dispositivo sem fio, e rádio FM, para que você possa sintonizar suas estações favoritas. Os controles são práticos e intuitivos: o botão de volume (-) diminui o som e volta para a faixa anterior, enquanto o botão de volume (+) aumenta o som e avança a música. No modo rádio, o botão de desligar alterna entre as estações. Sua tecnologia TWS permite sincronizar duas caixas de som em uma. Ao ligar a caixinha, uma luz azul indica que está pronta para uso, já durante o carregamento as luzes vermelha e roxa alternam, avisando sobre o processo. Carregada via cabo USB, conta ainda com entrada para cartão TF.

Descrição: Leve suas músicas para qualquer lugar com esta incrível caixa de som Bluetooth portátil! Compacta, multifuncional e feita em plástico resistente, ela proporciona uma experiência sonora potente e versátil. Com dois modos de uso, você pode conectar via Bluetooth para reproduzir suas playlists favoritas ou sintonizar suas estações preferidas com o rádio FM. Sua tecnologia TWS permite sincronizar duas caixas de som, criando um som estéreo envolvente e imersivo com potência excepcional. Os controles são simples e intuitivos, tornando

*o uso prático e descomplicado. Acompanha
cabo tipo-C e cabo P2, garantindo
compatibilidade com diversos dispositivos.
Tenha qualidade sonora e conveniência ao
alcance das mãos com esta caixa de som!*