

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Mala de viagem 37L



Encontrá-los e alinhá-los nos mostradores numéricos, deslize 5 vezes para cima ou para baixo.

Dessa forma, sua senha será revelada e você poderá abrir a mala novamente.

Descrição: *Pensada para tornar as viagens mais práticas e confortáveis, esta mala esta mala feita em plástico ABS+ PC combina estrutura resistente com design exclusivo e espaço para personalização. Leve e ideal para acompanhar suas viagens, ela conta com espaço interno com divisória, que contém bolso em tela e outro espaço com cinta compressora para manter tudo no lugar. Além disso, conta com 4 apoios laterais para descanso e 4 rodas com giro 360°, oferecendo facilidade de locomoção em qualquer direção. Seu puxador ergonômico ajustável, alça de mão*

e cadeado TSA garantem máxima proteção e mobilidade. A escolha perfeita para quem busca uma mala espaçosa, fácil de manusear e proporciona praticidade e segurança durante as viagens.

Modo de Uso:

Instruções Cadeado TSA:

- 1. Posicione os mostradores: Inicie com a combinação padrão de 0-0-0.*
- 2. Reinicie o cadeado: Usando um objeto pontiagudo, mantenha o pequeno botão vermelho pressionado até ouvir um clique.*
- 3. Defina a nova combinação: Gire os mostradores para escolher os três números desejados.*
- 4. Finalize a configuração: Empurre o interruptor na direção da seta para confirmar a nova senha.*

Obs. Para alterar a senha novamente, basta começar com a última combinação definida nos mostradores e repetir o processo de configuração.

Para descobrir a senha, siga as instruções abaixo:

- 1. Procure um sinal entre os mostradores, em formato redondo na parte de dentro.*
- 2. Ao*