

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Mala de Viagem 30 Litros



alinhá-los nos mostradores numéricos, deslize 5 vezes para cima ou para baixo. Dessa forma, sua senha será revelada e você poderá abrir a mala novamente.



Descrição: Projetada para oferecer praticidade e conforto, esta mala une o plástico resistente a um design exclusivo. Perfeita para qualquer viagem, ela apresenta um interior inteligente com divisória equipada com bolso em tela e cinta compressora, garantindo organização e segurança para os seus pertences. Com 4 rodas com giro 360°, proporciona locomoção suave em qualquer direção. O puxador ergonômico ajustável, a alça de mão e o cadeado TSA agregam proteção, mobilidade e facilidade no manuseio.

Modo de Uso:

Instruções Cadeado TSA:

- 1. Posicione os mostradores: Inicie com a combinação padrão de 0-0-0.*
- 2. Reinicie o cadeado: Usando um objeto pontiagudo, mantenha o pequeno botão vermelho pressionado até ouvir um clique.*
- 3. Defina a nova combinação: Gire os mostradores para escolher os três números desejados.*
- 4. Finalize a configuração: Empurre o interruptor na direção da seta para confirmar a nova senha.*

Obs. Para alterar a senha novamente, basta começar com a última combinação definida nos mostradores e repetir o processo de configuração.

Para descobrir a senha, siga as instruções abaixo:

- 1. Procure um sinal entre os mostradores, em formato redondo na parte de dentro.*
- 2. Ao encontrá-los*