

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Mala de Viagem 67L



*alinhá-los nos mostradores numéricos, deslize 5 vezes para cima ou para baixo. Dessa forma, sua senha será revelada e você poderá abrir a mala novamente.*

**Descrição:** Mala de viagem em plástico resistente com capacidade de até 67 litros. Possui espaço interno com divisória, que contém bolso em tela e outro espaço com cinta compressor para organização de objetos. Conta com duas alças de mãos, uma superior e outra lateral, quatro apoios laterais, quatro rodinhas com giro em 360º, puxador com ajuste de nível e cadeado numérico TSA.

**Modo de Uso:**

*Instruções Cadeado TSA:*

*1. Posicione os mostradores: Inicie com*

*a combinação padrão de 0-0-0.*

*2. Reinicie o cadeado: Usando um objeto pontiagudo, mantenha o pequeno botão vermelho pressionado até ouvir um clique.*

*3. Defina a nova combinação: Gire os mostradores para escolher os três números desejados.*

*4. Finalize a configuração: Empurre o interruptor na direção da seta para confirmar a nova senha.*

*Obs. Para alterar a senha novamente, basta começar com a última combinação definida nos mostradores e repetir o processo de configuração.*

*Para descobrir a senha, siga as instruções abaixo:*

*1. Procure um sinal entre os mostradores, em formato redondo na parte de dentro.*

*2. Ao encontrá-los*