

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Mochila Antifurto 23 Litros

Verificar se a senha foi recuperada com sucesso.



Descrição: *Nossa mochila antifurto de 23 litros, feita em couro sintético com tecido resistente à água, é funcional e adaptada às necessidades modernas. Projetada para oferecer o máximo de comodidade e segurança, ela conta com três compartimentos, sendo o principal protegido com cadeado de segredo com trava dos zíperes, proporcionando maior proteção contra furtos e acesso indesejado. Além disso, conta com dois bolsos laterais, entrada USB para carregar dispositivos e, na parte interna, um espaço exclusivo para notebook de até 15,6. Ideal para quem*

busca uma aliada que combine segurança e tecnologia ao mesmo tempo.

Modo de Uso:

Como Alterar a Senha:

Posicione os mostradores - Certifique-se de que a combinação inicial esteja em 0-0-0 (ou na senha atual, caso já tenha sido alterada).

Pressione o botão - Puxe o botão e, mantendo-o pressionado, gire os mostradores para definir a nova combinação desejada.

Confirme a nova senha - Solte o botão. Sua nova senha estará configurada.

Como recuperar a senha:

Identifique o sinal nos mostradores - Procure um pequeno marcador nos discos numéricos.

Alinhe os números - Ajuste cada mostrador até que o número correto fique posicionado de acordo com o marcador.

Gire os mostradores - Mova cada número duas casas para a esquerda.

Teste a combinação - Puxe o botão para