

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Mochila Antifurto 23 Litros

Verificar se a senha foi recuperada com sucesso.



Descrição: *Mochila em Oxford impermeável com capacidade para até 22 litros. Possui compartimento interno com divisória para notebooks de até 15,6 polegadas, além de dois bolsos frontais com fechamento em zíper e mais um par de bolsos laterais abertos. Conta ainda com suporte externo USB, cadeado numérico e alças de mão e de costas com revestimento acolchoado.*

Modo de Uso:
Como Alterar a Senha:

Posicione os mostradores – Certifique-se de que a combinação inicial esteja em 0-0-0 (ou na senha atual, caso já tenha sido alterada).

Pressione o botão – Puxe o botão e, mantendo-o pressionado, gire os mostradores para definir a nova combinação desejada.

Confirme a nova senha – Solte o botão. Sua nova senha estará configurada.

Como recuperar a senha:

Identifique o sinal nos mostradores – Procure um pequeno marcador nos discos numéricos.

Alinhe os números – Ajuste cada mostrador até que o número correto fique posicionado de acordo com o marcador.

Gire os mostradores – Mova cada número duas casas para a esquerda.

Teste a combinação – Puxe o botão para