


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Power Bank 20.000mAh



Modo de Uso:

Instruções para primeiro uso e carregamento do power bank:

1- Para ligar o power bank, clique o botão localizado ao lado direito do aparelho, ao lado das entradas USB-C e Micro USB.

2- Ao ligar, o painel de LED deverá informar o percentual de bateria restante do power bank. Caso este número esteja menor ou igual a 15%, recomenda-se ligar um cabo em uma das entradas do aparelho à energia

Descrição: Mantenha a bateria de smartphone e outros dispositivos carregadas com um power bank ágil e eficiente. Feito em plástico e com capacidade de 20.000mAh, ele tem capacidade de sobra para fornecer a recarga necessária para celulares ou tablets nos momentos mais importantes do dia. Possui painel LED com indicador de porcentagem de carga da bateria do aparelho de recarga. Versátil, o power bank é compatível com diversos dispositivos, pois conta com quatro cabos acoplados: USB-C, Micro USB, Lightning e Cabo USB, e também com espaço reservado para carregamento por indução, além de uma saída USB-C, Micro-USB e USB para recarga do carregador. Também apresenta um suporte lateral integrado para manter o celular na horizontal durante o carregamento, facilitando a visualização de vídeos ou participações em reuniões virtuais enquanto o dispositivo carrega, além de uma alça em couro sintético para tornar seu transporte mais prático no dia a dia.

u, caso o aparelho seja compatível com recarga por indução, posicione-o na área destacada com um símbolo de raio.

2- Acompanhe o status de carregamento do dispositivo a ser carregado através do menu do próprio aparelho. Após completar a recarga, retire o cabo ou afaste o

para realizar uma recarga completa; do contrário, o uso pode ser realizado normalmente.

Instruções para carregar dispositivos com o power bank:

1- Com a bateria do power bank devidamente carregada, ligue-o com o botão à direita, plugue um aparelho através de uma das quatro saídas compatíveis disponíveis na parte posterior do carregador

dispositivo em indução do power bank e da energia e aperte o botão mais uma vez para desligar o carregador.

Avisos:

Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.