


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



Descrição: Fones de ouvido sem fio com conexão via Bluetooth e estrutura leve aos ouvidos, tornando-os quase imperceptíveis durante o uso. Possuem tempo estimado de reprodução de até quatro horas e microfone interno para chamadas pelo celular ou WhatsApp. Acompanha estojo de carregamento e cabo USB-C.

Modo de Uso:

Instruções de carregamento: 1- Após retirar o estojo de carregamento da caixa, retire os fones que estão dentro dele. 2- Leve cada um dos fones aos

Material: *Plástico ABS*

Protocolo Bluetooth: *A2DP 1.3/AVRCP 1.6/HFP 1.6/HSP 1.6*

Distorção do fone de ouvido: *1K/5%*

Tempo estimado de conversação: *entre 3 e 4 horas*

Sensibilidade do microfone: *42DB/Shi 3dB*

Impedância do alto-falante: *32Ω*

Distância máxima de recepção: *Até 10m*

Capacidade de bateria: *30mAh (cada fone) - 200mAh (estojo com bateria Li-ion)*

Tempo estimado de reprodução de música: *entre 3 e 4 horas*

Tensão de carregamento: *5V*

Faixa de resposta de frequência: *20HZ-20KHZ*

nnected" (desconectado, em tradução livre). Após o desligamento, guarde-os diretamente no estojo carregador para que recarreguem suas baterias. - Observação: caso os fones fiquem ligados sem atividade ou pareamento, eles desligarão automaticamente após o período de

ouvidos, o do lado direito (representado com a letra R) e do lado esquerdo (representado com a letra L). 3- Segure o botão disponível em cada um dos fones até ouvir "Power On" (ligado, em tradução livre do inglês). Uma vez ligados, eles poderão ser pareados com algum dispositivo compatível. 4- Para fazer o pareamento, entre no menu do aparelho, encontre os fones com o nome "Y30" entre as opções disponíveis em bluetooth e clique para parear. Após a confirmação, você ouvirá a palavra "Connected" (conectado, em tradução livre). 5- Para desligar cada um dos fones, aperte o botão de cada um até ouvir a frase "Disc

inatividade. Para ligá-los novamente, aperte o botão disponível em cada um dos fones. Instruções de carregamento: 1- Assim que os fones forem recolocados no estojo, feche-o para iniciar o carregamento, indicado pela luz na parte inferior logo abaixo da abertura da tampa. 2- Para recarregar o estojo, leve-o até uma fonte de alimentação através do cabo USB-C que acompanha o conjunto. Quando ele estiver carregando, a luz do estojo piscará até que a recarga esteja completa e, após isto, será desligada. Avisos: Não utilize os fones de ouvido em excesso. Mantenha os fones e o estojo em local seco, longe da umidade e do calor. Estes fones têm como área de alcance máximo 10 (dez) metros sem a interferência de obstáculos entre os dispositivos conectados.