


# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



**Descrição:** Fones de ouvido sem fio com conexão via Bluetooth e estrutura leve aos ouvidos, tornando-os quase imperceptíveis durante o uso. Possuem tempo estimado de reprodução de até quatro horas e microfone interno para chamadas pelo celular ou WhatsApp. Acompanha estojo de carregamento e cabo USB-C.

## Modo de Uso:

*Instruções de uso:*

1- Após retirar o estojo de carregamento da caixa, retire os fones que estão dentro dele.

ada um até ouvir a frase ""Disconnected"" (desconectado, em tradução livre). Após o desligamento, guarde-os diretamente no estojo carregador para que recarreguem suas baterias.

- Observação: caso os fones fiquem ligados sem atividade ou pareamento, eles desligarão automaticamente após o período de inatividade. Para ligá-los novamente, aperte o botão disponível em cada um dos fones.

## Instruções de carregamento:

1- Assim que os fones forem recolocados no estojo, feche-o para iniciar o carregamento, indicado pela luz na parte inferior logo abaixo da abertura da tampa.  
2- Para recarregar o estojo, leve-o até uma fonte de alimentação através do cabo USB-C que acompanha o conjunto. Quando ele estiver carregando, a luz do estojo piscará até que a recarga esteja completa e, após isto, será desligada.

## Avisos:

Não utilize os fones de ouvido em excesso. Mantenha os fones e o estojo em local seco, longe da umidade e do calor. Estes fones têm como área de alcance máximo 10 (dez) metros sem a interferência de obstáculos entre os dispositivos conectados.

2- Leve cada um dos fones aos ouvidos, o do lado direito (representado com a letra R) e do lado esquerdo (representado com a letra L).

3- Segure o botão disponível em cada um dos fones até ouvir ""Power On"" (ligado, em tradução livre do inglês). Uma vez ligados, eles poderão ser pareados com algum dispositivo compatível.

4- Para fazer o pareamento, entre no menu do aparelho, encontre os fones com o nome ""Y30"" entre as opções disponíveis em bluetooth e clique para parear. Após a confirmação, você ouvirá a palavra ""Connected"" (conectado, em tradução livre).

5- Para desligar cada um dos fones, aperte o botão de