

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Power Bank 20.000mAh com Lanterna e Multissaídas



**Descrição:** Power bank em plástico com capacidade de até 20.000mAh. Possui quatro cabos integrados com saídas Lightning, USB-C, Micro-USB e USB. Conta ainda com duas entradas, uma USB-A e outra USB-C, painel de LED numérico e lanterna frontal e alça fixa em couro sintético para transporte. Acompanha cabo USB-C.

## Modo de Uso:

*Instruções para primeiro uso e carregamento do power bank:*

*1- Para ligar o power bank, pressione o botão no lado direito do aparelho.  
2- Caso a bateria do power bank esteja em bom nível de carga, o pequeno painel de LED irá mostrar o percentual de carga disponível. Do contrário, recarregue o power bank conectando-o à energia através de uma das portas USB tipo fêmea. Mantenha o carregamento até que atinja 100%.  
Após a recarga, retire o cabo de alimentação do power bank.*

*Instrução para acender e desligar a lanterna:*

*Para ligar a lanterna, mantenha pressionado o botão no lado direito do power bank, por aproximadamente dois segundos, até a luz ascender. Para desligá-la, repita a ação até que a luz se apague.*

*Avisos:*

*Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.*