

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Power Bank 20.000mAh com Lanterna e Multissaídas



Descrição: *Power bank em plástico com capacidade de até 20.000mAh. Possui quatro cabos integrados com saídas Lightning, USB-C, Micro-USB e USB. Conta ainda com duas entradas para carregamento do próprio aparelho, uma USB-A e outra USB-C, painel de LED numérico e lanterna frontal e alça fixa em couro sintético para transporte. Acompanha cabo USB-C.*

Modo de Uso:

Instruções para primeiro uso e

carregamento do power bank:

1- Para ligar o power bank, pressione o botão no lado direito do aparelho.

2- Caso a bateria do power bank esteja em bom nível de carga, o pequeno painel de LED irá mostrar o percentual de carga disponível. Do contrário, recarregue o power bank conectando-o à energia através de uma das portas USB tipo fêmea. Mantenha o carregamento até que atinja 100%. Após a recarga, retire o cabo de alimentação do power bank.

Instrução para acender e desligar a lanterna:

Para ligar a lanterna, mantenha pressionado o botão no lado direito do power bank, por aproximadamente dois segundos, até a luz ascender. Para desligá-la, repita a ação até que a luz se apague.

Avisos:

Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.