

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Power Bank 10.000mAh Multissaídas



Descrição: *Power Bank em plástico com capacidade de 10.000mAh. Apresenta quatro cabos acoplados com saídas para USB-C, Micro USB, Lightning e Cabo USB. Conta ainda com painel de LED para indicar o percentual de bateria do carregador e alça emborrachada para transporte.*

Modo de Uso:

Instruções para primeiro uso e carregamento do power bank:

1- Aperte o botão no lado direito do aparelho para ligá-lo. Uma vez ligado, o painel acenderá e o percentual de

io.

2- Acompanhe o carregamento pelo menu do próprio dispositivo. Ao finalizar, desconecte o cabo ou remova o aparelho da área de indução, desligue o power bank e retire-o da tomada.

Avisos:

Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.

carga do power bank.

2- Se o nível estiver em 15% ou menos, conecte o cabo a uma entrada do aparelho e ligue-o a uma fonte de energia até a recarga completa. Caso contrário, o uso pode ocorrer normalmente. Após o painel indicar carga total, desconecte e desligue o aparelho.

Instruções para carregar dispositivos com o power bank:

1- Certifique-se de que o power bank esteja totalmente carregado e ligue-o pelo botão à direita. Conecte o dispositivo a uma das quatro saídas compatíveis ou, caso ofereça recarga por indução, posicione-o na área com o símbolo de r