

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



Descrição: Fones de ouvido sem fio com estrutura em plástico, ponteiros emborrachadas e conexão via Bluetooth 5.4, elementos que proporcionam uma experiência de alta qualidade. Possuem microfone interno para chamadas pelo celular ou WhatsApp. Acompanha estojo de carregamento com visor de percentual da carga total, duas ponteiros extras e um cabo USB-C.

Modo de Uso: Instruções para emparelhar os fones via bluetooth:
1- Abra o estojo, retire os fones e

Versão do Bluetooth: 5.4

Capacidade da bateria do estojo de carregamento: 200mA

Alcance de transmissão: 10 metros

Tempo estimado de reprodução: cerca de 3 horas

Modo de carregamento do estojo: Via cabo USB-C

Tempo estimado de carregamento completo: Cerca de 2h

ir 100%, desconecte o estojo. Para recarregar os fones, acomode-os nos compartimentos apropriados.

Lista de operações:

- a) Ligar e desligar: Com os fones dentro do estojo, abra-o para ligar. Coloque os fones novamente na caixa e feche-a para desligar.
- b) Reproduzir ou parar música/atender ou desligar chamada: Toque qualquer um dos fones.
- c) Reproduzir música anterior: Clique duas vezes no fone esquerdo.
- d) Reproduzir próxima música: Clique duas vezes no fone direito.

Avisos:

confirme se o LED de cada um deles está piscando.

2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione "Y18" na lista.

3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a frase "Connected" (conectado, em inglês) emitida pelos fones.

4- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones no estojo de carregamento.

Instruções para recarga:

Conecte um cabo USB-C à entrada lateral do estojo e a uma fonte de energia. Verifique se a luz lateral acende para confirmar o início do carregamento. Acompanhe o progresso pelo painel numérico e, ao atin

Acompanha cabo USB-C. Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.