

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: #Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



Descrição: Fones de ouvido sem fio com estrutura em plástico e ponteiras emborrachadas. Apresentam formato ultracompacto de fácil encaixe, além de conexão via Bluetooth 5.4, ideal para transmissão de dados mais estável e com maior qualidade. Possuem ainda microfone interno para chamadas pelo celular ou WhatsApp. Acompanha estojo de carregamento com visor de percentual da carga total, duas ponteiras extras e cabo USB-C para recarga.

Modo de Uso:

Versão do Bluetooth: 5.4

Capacidade da bateria do estojo de carregamento: 200mA

Alcance de transmissão: 10 metros

Tempo estimado de reprodução: cerca de 3 horas

Modo de carregamento do estojo: Via cabo USB-C

Tempo estimado de carregamento completo: Cerca de 2h

retire o dispositivo da alimentação de energia. Para realizar a recarga dos fones, acomode-os diretamente nos espaços reservados.

Lista de operações:

- a) Ligar e desligar: Com os fones dentro do estojo, abra-o para ligar. Coloque os fones novamente na caixa e feche-a para desligar.
- b) Reproduzir ou parar música/atender ou desligar chamada: Toque qualquer um dos fones.
- c) Reproduzir música anterior: Clique duas vezes no fone esquerdo.
- d) Reproduzir próxima música: Clique duas vezes no fone direito.

Instruções para emparelhar os fones via bluetooth:

- 1- Abra o estojo, retire os fones e confirme se o LED de cada um deles está piscando.
- 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""Y18"" na lista.
- 3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a frase ""Connected"" (conectado, em inglês) emitida pelos fones.
- 4- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones no estojo de carregamento.

Instruções para recarga:

Ligue um cabo USB-C na entrada do estojo, localizada na lateral, a uma fonte de energia. Acompanhe o percentual de carregamento através do painel numérico. Quando o valor exibido chegar em 100%,

Avisos:

Acompanha cabo USB-C. Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.