

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Piano Musical de Brinquedo



**Descrição:** Piano de brinquedo em plástico com teclas interativas que reproduzem músicas pré-gravadas. Possui adesivos decorativos e detalhes texturizados, além de alça lateral. Funciona com duas pilhas AA não inclusas.

## Modo de Uso:

*Instruções para tocar músicas pré-gravadas:*

*Mantenha pressionada a tecla dó, localizada à direita. Em seguida, pressione outra tecla para acionar a melodia.*

*Instruções para inserir as pilhas:*

- 1- Retire o parafuso da tampa localizada na parte traseira do brinquedo com uma chave Phillips.*
- 2- Abra a tampa e insira duas pilhas AA (não inclusas) no compartimento indicado.*
- 3- Recoloque a tampa e parafuse novamente para fechar.*

*Aviso: Não recomendado para crianças menores de 3 (três) anos por conter parte(s) pequena(s) que pode(m) ser engolido(s) ou aspirado(s). Retire-o da embalagem antes de entregar o brinquedo à criança.*