

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Garrafa Plástica Mixer 380ml



Descrição: Garrafa plástica com base misturadora para frutas com capacidade máxima de 380ml. Possui base rosqueável com lâminas em inox acionadas por botão, permitindo a mistura de frutas com líquidos, além de tampa rosqueável e alça removível em silicone para transporte.

Observação: Para que o triturador funcione corretamente, o volume de frutas e líquidos não deve ultrapassar 300ml.

Modo de Uso:

Instruções de uso:

1- Rosqueie o copo da garrafa na base

Materiais: plástico, inox e silicone

Potência nominal: 40W

Capacidade nominal: 420ml

Tensão de entrada: 3,7V

Capacidade de bateria: 1200mA

Tensão de carregamento: 5V

Corrente de carregamento: 1A

Entrada para carregamento: Micro-USB

m seguida, a uma fonte de energia. Uma luz vermelha acenderá durante a recarga e se apagará quando o carregamento estiver concluído.

Avisos: Mantenha fora do alcance de crianças pequenas, evite acidentes. É recomendável não utilizar mais do que quatro vezes seguidas pelo risco de superaquecimento; caso aconteça, desligue o aparelho por 30 minutos e tente novamente. Não deve ser utilizado para alimentos rígidos em geral, como carnes e grãos.

para mantê-lo firme e evitar vazamentos durante o uso.

2- Retire a tampa e acrescente as frutas cortadas em pedaços pequenos.

3- Adicione água até o limite suportado pela capacidade da garrafa e rosqueie a tampa. Recomenda-se não ultrapassar 300ml ou respeitando a proporção de 3/4 de líquido.

4- Clique duas vezes o botão localizado na parte inferior da base para ligar o ciclo de 30 segundos misturador. Para desligar as hélices antes do fim do ciclo, repita o processo.

5- Ao final do processo, retire a tampa e despeje o líquido em outro recipiente.

Instruções de carregamento:

Conecete o cabo micro-USB na entrada localizada na parte inferior da base e,