

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Saca-Rolhas Elétrico com LED

Medidas corta-lacre (A x L x P): 4,8 cm x 4,8 cm x 1,2 cm



Especificações: *Materiais: Alumínio, policarbonato (PC), aço inoxidável, ABS Tensão nominal: DC 4,8V - 250mAh Tipo de alimentação: 4 pilhas AA (não inclusas)*

rmanentes.

Descrição: *Saca-rolhas elétrico com estrutura em ABS, policarbonato, alumínio e inox, além de painel com iluminação em LED e botões emborrachados. Funciona com quatro pilhas AA (não inclusas) e acompanha cortador de lacre.*

Modo de Uso:

Instruções de Uso:

1- Retire o saca-rolhas da embalagem, abra a tampa superior, insira quatro pilhas AA e feche a tampa até que esteja travada.

2- Coloque o cortador de lacre

verticalmente sobre a tampa da garrafa de vinho; em seguida, gire-o para remover o lacre.

3- Posicione o abridor sobre a garrafa de vinho e certifique-se de que a broca esteja apontando para o centro da rolha.

4- Segure a garrafa firmemente enquanto pressiona o botão inferior até que a rolha saia.

5- Pressione o botão superior para remover a rolha do saca-rolhas.

Avisos: Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor.

Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos p