

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Saca-Rolhas Elétrico com LED



Descrição: *Saca-rolhas elétrico recarregável com estrutura em liga de alumínio, broca em aço inox com protetor em plástico policarbonato (PC) e detalhes em ABS. Possui de painel com iluminação em LED para visualização de status da bateria e botões para o acionamento do mecanismo. Acompanha cabo USB-C para carregamento.*

Modo de Uso: *Instruções de Uso: 1- Retire o saca-rolhas da embalagem e posicione-o sobre a garrafa de vinho de modo que a broca esteja apontando*

Materiais: *liga de alumínio, policarbonato (PC), aço carbono, ABS*

Potência nomina: *8W*

Tensão nominal: *3,7V*

Bateria: *bateria de lítio integrada de 500mAh*

Tempo estimado de carregamento: *2 a 3 horas*

Entrada de carregamento: *USB-C*

te riscos de danos permanentes.

para o centro da rolha. 2- Segure a garrafa firmemente enquanto pressiona o botão inferior até que a rolha saia. 3- Pressione o botão superior para remover a rolha do saca-rolhas.

Instruções para recarga: Conecte um cabo USB-C à entrada do aparelho e a uma fonte de energia. O painel de LED possui quatro indicadores que mostram o status da bateria. Eles piscarão enquanto o saca-rolhas estiver em carregamento e pararão de piscar quando a bateria estiver totalmente carregada. Avisos: Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, ev