

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Churrasqueira Portátil



Modo de Uso: *Instruções para montagem dos pés da churrasqueira: 1- Retire a churrasqueira e todas as peças que a acompanham da embalagem. 2- Separe as quatro peças tubulares em formato de "L" em dois pares e faça a junção do primeiro par, encaixando as extremidades tubulares entre si. 3- Posicione o conjunto de pés junto às laterais da churrasqueira, alinhando os furos de fixação, e prenda-os com os parafusos que acompanham o produto. 4- Repita o procedimento para montar o segundo pé. Para finalizar, encaixe a barra de apoio entre os pés para mantê-los em posição firme.*

Descrição: *Churrasqueira em ferro com aberturas para ventilação e pés montáveis, que também podem ser utilizados como alças para transporte quando a churrasqueira não estiver em uso. Conta ainda com grelha em metal galvanizado e bandeja metálica com alças removíveis para acomodação do carvão.*