

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Saca-Rolhas Recarregável



Descrição: Saca-rolhas elétrico recarregável com estrutura em plástico ABS, policarbonato (PC) e broca em aço carbono. Conta com botões em formato de diamante para controle do aparelho e acompanha cabo USB-C para carregamento.

Material: *Plástico ABS, policarbonato (PC) e aço carbono*

Potência nominal: 8W

Tensão nominal: 3,7V

Bateria: *bateria de lítio integrada de 500mA*

Tempo estimado de carregamento: *Entre 3 e 4 horas*

Entrada de carregamento: *USB-C*

Modo de Uso: *Instruções de Uso: 1- Retire o saca-rolhas da embalagem e posicione-o sobre a garrafa de vinho de modo que a broca esteja apontando para o centro da rolha. 2- Segure a garrafa firmemente enquanto pressiona o botão inferior até que a rolha saia. 3- Pressione o botão superior para remover a rolha do saca-rolhas. Instruções para recarga: Conecte um cabo USB-C à entrada do aparelho e a uma fonte de energia. A luz vermelha, próxima ao painel de botões, piscará durante o carregamento e permanecerá acesa quando a bateria estiver totalmente carregada. Avisos: Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.*