


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Bola Drone Voadora

Medidas da Embalagem (A x L x P): 9,9 cm x 9,9 cm x 9,9 cm (caixa papelão)



Especificações: Registro Inmetro: 016194/2024 Material principal: polipropileno (PP) Tipo de bateria: bateria de polímero de íon de lítio Duração estimada da bateria: entre 6 e 8 minutos Tempo estimado de carregamento: entre 25 e 40 minutos

o para crianças menores de 3 (três) anos por conter parte(s) pequena(s) que pode(m) ser engolido(s) ou aspirado(s). Retire-o da embalagem antes de entregar o brinquedo à criança. "



Descrição: Bola voadora de brinquedo com estrutura em plástico polipropileno (PP) flexível. Possui conjunto de hélices e iluminação RGB, acionados por controle remoto infravermelho ou por botão localizado na parte superior do brinquedo. Acompanha controle remoto e cabo micro-USB.

Modo de Uso: 1- Retire o bola da caixa e pressione o botão liga/desliga na parte superior do brinquedo para ligá-lo. As luzes em LED piscarão em cores diferentes e, após três segundos, as

hélices girarão automaticamente. 2- Pressione o botão liga/desliga com o controle remoto e as hélices pararão de girar. Pressione o botão do controle remoto novamente para que as hélices sejam novamente acionadas. Clique no botão liga/desliga no brinquedo novamente para desligá-lo. Instruções para recarga: Conecte um cabo micro-USB à entrada da caneta e a uma fonte de energia. Uma luz de LED vermelha ficará piscando durante a recarga e se apagará ao concluir o processo. Certifique-se de que não haja nenhum resquício de filamento antes de realizar a recarga da caneta. Aviso: Não recomenda