

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Helicóptero Dinossauro de Brinquedo



Descrição: Dinossauro de brinquedo com hélices funcionais e bateria recarregável. Possui mecanismo de voo que permite o voo e controle por aproximação das mãos. Conta com iluminação em LED e entrada micro-USB para carregamento. Acompanha cabo micro-USB.

Medidas da Embalagem (A x L x P): 16 cm x 18 cm x 5 cm (caixa papelão)

Registro Inmetro: 004950/2023

Modo de Uso: Para ligar o brinquedo, mova a chave de "off" para "on" e aguarde o giro das hélices. Em seguida, lance o robô para o alto e mantenha as mãos a cerca de 60 centímetros abaixo dele para controlar o voo. Para desligar o robô, mova a chave de "on" para "off". Instruções de carregamento: Conecte o cabo micro-USB à entrada localizada na parte inferior do brinquedo e a uma fonte de energia. Uma vez conectado, uma luz vermelha próxima à entrada ficará acesa. Mantenha o carregamento até que o indicador luminoso seja apagado. Aviso: Acompanha cabo micro-USB. Não recomendado para crianças menores de 3 (três) anos por conter parte(s) pequena(s) que pode(m) ser engolido(s) ou aspirado(s). Retire-o da embalagem antes de entregar o brinquedo à criança.