FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Carrinho de Brinquedo com Pista



Descrição: *Carrinho em plástico com luzes e movimentação acionadas por pilha AA (não inclusa). Acompanha pista montável com 56 peças flexíveis e coloridas, oferecendo diversas opções de montagem.*

Modo de Uso: *Instruções para ligar o carrinho: 1- Utilize uma chave Phillips para abrir o compartimento da pilha, soltando o parafuso localizado na parte inferior do brinquedo. 2- Insira uma pilha AA (não inclusa), recoloque a tampa e parafuse novamente. 3- Deslize a chave seletora de “Off” para “On” para ligar o carrinho. 4- Para desligar, deslize a chave de “On” para “Off”. Aviso: Não recomendado para crianças menores de 3 (três) anos por conter parte(s) pequena(s) que pode(m) ser engolido(s) ou aspirado(s). Retire-o da embalagem antes de entregar o brinquedo à criança.*