

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Caixa de Som Multimídia



**Descrição:** Caixa de Som Multimídia emborrachada, acompanha cabo USB. Segurar botão power para ligar e desligar, possui na parte traseira entradas USB, Micro SD(cartão de memória) e entrada auxiliar P2(pode ser conectado como caixa de som em computadores).

**Modo de Uso:** segurando botão >> + aumentará o volume(quando chegar ao máximo soará um apito) e se apenas pressioná-lo irá trocar a faixa da música; segurando botão <

**Material:** Emborrachado

**Padrão de auto falante sem fio:** 2.1+ESR

**Distância de transmissão:** 10 Metros

**Potência:** 3w + 3w

**Duração de bateria no volume médio:** de 5 à 8 horas

**S/N:** > 80DB

**Distorção:** 1%W 1KHz

**Voltagem de Entrada:** DC-5v

so queira fazer uma limpeza na peça, verifique antes se ela está desligada. O tempo de bateria depende conforme o volume ajustado, pode ser carregado no USB o que leva em torno de 3~4 horas ou se carregado direto na energia(5V 1A) fica em cerca de 2 horas(funciona normalmente durante o carregamento), enquanto carregado uma luz vermelha ficará acesa acima da escrita Bluetooth, quando a luz se apagar significa que atingiu a carga completa.