

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia



Descrição: Caixa de Som Multimídia emborrachada, acompanha cabo USB. Segurar botão power para ligar e desligar, possui na parte traseira entradas USB, Micro SD(cartão de memória) e entrada auxiliar P2(pode ser conectado como caixa de som em computadores).

Modo de Uso: segurando botão >> + aumentará o volume(quando chegar ao máximo soará um apito) e se apenas pressioná-lo irá trocar a faixa da música; segurando botão <

Material: Emborrachado

Padrão de auto falante sem fio: 2.1+ESR

Distância de transmissão: 10 Metros

Potência: 3w + 3w

Duração de bateria no volume médio: de 5 à 8 horas

S/N: > 80DB

Distorção: 1%W 1KHz

Voltagem de Entrada: DC-5v

so queira fazer uma limpeza na peça, verifique antes se ela está desligada. O tempo de bateria depende conforme o volume ajustado, pode ser carregado no USB o que leva em torno de 3~4 horas ou se carregado direto na energia(5V 1A) fica em cerca de 2 horas(funciona normalmente durante o carregamento), enquanto carregado uma luz vermelha ficará acesa acima da escrita Bluetooth, quando a luz se apagar significa que atingiu a carga completa.