

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Timer Digital Plástico

Material: Plástico



Modo de Uso: Na contagem regressiva o tempo é configurado através dos botões MIN e SEC, pressione os botões até atingir a programação desejada (tempo máximo de 99 minutos e 59 segundos), quando o tempo programado for atingido, um alarme será soado. Na contagem progressiva, pressione o botão START/STOP para iniciar a contagem. Em ambos os tipos de contagem, o botão START/STOP tem a função de iniciar ou pausar a contagem, os botões MIN e SEC ao serem pressionados simultaneamente, irão resetar a contagem.



Descrição: Timer digital com imã, executável nos modos de contagem progressiva e regressiva. Acompanha uma bateria LR1130.