

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia



Material: Emborrachado

Bluetooth : V 4.2

Alcance: 15 metros

Voltagem: DC 5V

Carga da bateria: de 2 à 3 horas aproximadamente

Falante: 4Ω3W 45mm

S/N : >95db

Frequência de resposta: 280HZ-16KHZ

Bateria: 1200mA

Modo de Uso: Funções: ▶||/M: ao segurar este botão ele alterna entre os modos bluetooth, USB(pen drive), TF(cartão MicroSD), rádio (neste modo é necessário o cabo como antena na entrada DC 5V, pressionar este botão uma única vez no modo rádio para iniciar a sintonização automática) para e entrada de áudio auxiliar P2(pode ser utilizada no computador); Para atender uma chamada basta pressionar o botão quando conectada via bluetooth, também é utilizado com play/pause ao ser pressionado. ▶▶|/+: ao segurá-lo irá aumentar o volume e ao pressionar irá avançar a faixa. -|◀◀: ao

Descrição: Caixa de Som Multimídia. Produzida em material emborrachado com alça lateral, tela de proteção dos falantes em tecido, parte inferior com borrachas anti-deslizantes. Possui os botões de Play/Pause e Modo; Aumentar e diminuir volume/avançar e retroceder faixas; Entrada auxiliar P2; Entrada TF (cartão MicroSD); Entrada USB; Microfone; Entrada DC 5V e botão para ligar e desligar. Acompanha cabo USB.

segurá-lo irá diminuir o volume e ao pressionar irá retroceder a faixa.