FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Multimídia

Descrição: *Caixa de som plástica multimídia com efeito visual, são geradas vibrações no alto-falante ao reproduzir músicas com batidas graves. Operante nos modos: bluetooth, rádio FM, cartão microSD e atendimento de chamadas. Contém plaquinha metálica fixa na área frontal e base com borrachas antiderrapantes. Acompanha cabo USB.*

Bluetooth: *V 4.2*

Voltagem: *DC 5V*

Alto-falante: *2 x 4Ω3W*

Distância de alcance: *15 metros*

Ruído: *S/N ≥95db*

Frequência de resposta: *280HZ-16KHZ*

Modo de Uso: *Para alternar entre os modos de execução, pressione o botão M (modo); os botões com sinais - e + quando são pressionados, retrocedem e avançam as faixas, quando este botões so tenha realizado uma ligação através do seu aparelho, pressione o botão ▸(play) duas vezes o redial da última ligação efetuada.*

são segurados, irão realizar alterações no volume; o botão com sinal ▸(play) é utilizado para iniciar e pausar faixas. Modo rádio: para execução desta função, é necessário conectar o cabo na entrada DC 5V, pois este servirá como antena receptora de sinal. Após a conexão, segure o botão ▸(play) para iniciar a sintonização automática e aguarde o término da operação para registrar as estações. Modo atendimento de chamadas: quando a caixa de som estiver conectada através do bluetooth e uma ligação for recebida, pressione o botão ▸(play) para atendê-la ou segure-o para recusá-la. C