FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



Descrição: *Fones de ouvido sem fio intra-auricular modelo TWS com estrutura em plástico ABS e ponteiras em silicone. Possui conexão Bluetooth 5.3, controle de funções por toque e microfones integrados para a realização de chamadas. Conta com estojo de carregamento com entrada USB-C e encaixe magnético para a acomodação dos fones. Acompanha cabo USB-C para recarga.*

Obs.: Em comparação ao modelo 09288, este produto apresenta versão de Bluetooth 5.3 e marcações em relevo para indicar os lados de cada fone, "R" para o direito e "L" para o

Versão de Bluetooth: *5.3*

Alcance estimado: *Até 10 metros*

Tipo de carregamento: *USB Tipo C*

Capacidade de bateria dos fones: *25mAh cada*

Capacidade de bateria do estojo: *150mAh*

Tempo estimado para reprodução: *Aproximadamente 3 horas*

Tempo de espera estimado: *Aproximadamente de 24 horas*

Medidas da Embalagem (A x L x P): *3,1 cm x 9,2cm x 9,3 cm*

ta. Retire o estojo da alimentação de energia após a recarga. Lista de comandos para controle de operações: a) Ligar os fones: retire-os do estojo de carregamento. Caso não estejam ligados, coloque novamente os fones no estojo e conecte-o a uma fonte de energia. b) Desligar os fones: desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones novamente no estojo. c) Pausar ou reproduzir: dê um toque em qualquer um dos fones. d) Aumentar o volume: dê três toques rápidos no fone esquerdo. e) Diminuir o volume: dê três

esquerdo.

Modo de Uso: *Instruções para emparelhar os fones via Bluetooth: 1- Abra o estojo, retire os fones e confirme se o LED de cada um deles está piscando. 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""TWS"" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora. 3- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones no estojo de carregamento. Instruções para recarga: Coloque os fones dentro do estojo, feche a tampa e conecte-o a uma fonte de energia através da entrada USB-C localizada na parte inferior. Uma vez conectado, uma pequeno LED frontal vermelho piscará em intervalos regulares indicando o carregamento, que é interrompido quando a recarga estiver compl*

toques rápidos no fone direito. f) Avançar à música seguinte em uma lista de reprodução: dê dois toques rápidos no fone esquerdo. g) Retroceder à música anterior em uma lista de reprodução: dê dois toques rápidos no fone direito. h) Iniciar assistente de voz instalado no aparelho pareado com o fone: manter pressionado qualquer um dos fones.